

## Меры предосторожности

1. Не мочите устройство водой или любой другой жидкостью
2. Не используйте устройство в легковоспламеняющейся или горючей среде;
3. Используйте только сухие гранулированные ингредиенты, такие как соль или перец;
4. Используйте устройство только внутри помещения;
5. Не прикасайтесь к лезвиям во время использования устройства;
6. Крепко держите устройство при использовании;
7. Не разбирайте устройство;
8. Держите устройство подальше от детей;
9. Пожалуйста, не используйте устройство непрерывно более 2 минут.

## Использование устройства

### I. Загрузка контейнера

Поворачивайте корпус устройства до тех пор, пока символ "стрелочка" не будет напротив символа "открытый замок", чтобы отсоединить контейнер от основного корпуса устройства. После наполнения контейнера необходимыми ингредиентами присоедините его к главному корпусу устройства и поверните корпус, чтобы символ "стрелочка" встал напротив символа "открытый замок".



## Обзор устройства

### Зарядка USB-C



## Использование устройства

### II. Измельчение

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для измельчения, отпустите кнопку, чтобы остановить процесс. Светодиодные индикаторы горят во время измельчения.

### III. Крупное и мелкое измельчение

Снимите крышку и поверните регулятор, чтобы выбрать режим измельчения в соответствии с иконками, изображёнными на устройстве.

### IV. Зарядка

Светодиодный индикатор мигает, если батарея разряжена. В таком случае, пожалуйста, присоедините кабель зарядки. Во время зарядки индикатор мигает, после полной зарядки индикатор будет гореть постоянно.